



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


ХАРАКТЕРИСТИКИ GUESS CONNECT IQ+:

- дизайн как у классических часов;
- Bluetooth-подключение с низким энергопотреблением (BLE) к смартфону через приложение (iOS/Android OS);
- функции будильника и таймера, контролируемые через приложение;
- измеритель продолжительности сна;
- измеритель шагов, дистанции, калорий;
- приложение сохраняет и выводит на дисплей данные за день, неделю, месяц, год;
- средняя продолжительность работы батарей 1 год.

МИНИМАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Смартфон на оперативной системе iOS или Android, приложение на смартфон GUESS CONNECT IQ+.

ОБОЗР ПРОДУКТА



НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Скачайте приложение GUESS CONNECT IQ+ на ваш смартфон и запустите его.
2. Включите Bluetooth на вашем смартфоне.
3. Снимите защитный пластиковый элемент с коронки на часах, затем нажмите на коронку.
4. Положите часы и ваш смартфон рядом (максимальная дистанция 2 метра).
5. Следуйте инструкциям в приложении. Пройдите регистрацию, выберите показатели измерения, введите первоначальные данные (вес, рост и другие характеристики).
6. Когда приложение попросит вас - нажмите и удерживайте коронку часов в течение ~5 секунд до тех пор, пока не заиграет мелодия и стрелки часов не окажутся на позиции 12. После звукового сигнала в появившемся списке выберите Guess IQ+ watch.
7. Далее запускается процесс синхронизации часов и смартфона.
8. После завершения синхронизации, следуя инструкции приложения откалибруйте часы.
9. Локальное время установлено, функции часов готовы к работе.

ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Каждый раз в процессе синхронизации, время на часах устанавливается в соответствии с временем на смартфоне. Для ручной настройки осторожно оттяните коронку, крутите её до установления нужного времени, затем верните коронку в исходное положение. При следующей синхронизации время на часах обновится в соответствии с временем на смартфоне.

ПОЗИЦИИ КОРОНКИ ЧАСОВ

Коронка часов имеет несколько позиций. В исходном положении (из позиции 0) сделайте короткое нажатие для активации Perfect Date* feature (позиция 1). Длинное 5-ти секундное нажатие для активации Bluetooth* (позиция 2). Понаблюдайте как изменяются ваши часы в процессе смещения коронки: сначала оттяните коронку во внешнюю позицию (3), далее медленно нажимайте на неё до тех пор, пока не почувствуете легкий щелчок, он означает попадание в исходную позицию (0). Затем нажмите на коронку, чтобы привести часы в рабочее состояние.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ЧАСОВ И СМАРТФОНА

В процессе синхронизации:

- Данные за последние 7 дней переносятся на смартфон;
- время на часах обновляется в соответствии с временем на смартфоне;
- происходит передача данных смартфона на часы (такие как будильник, время и т.п.);
- происходит передача данных часов на смартфон (такие как уровень батареи и др.);
- проверка доступных обновлений для часов и их установка.

Необходимая периодичность синхронизации: каждые 6 дней. В ином случае данные будут потеряны из памяти часов.

РУЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

В случае возникновения сбоев процесса автоматической синхронизации часов и смартфона, следуйте рекомендациям ниже:

1. В настройках Bluetooth* на вашем телефоне (не в приложении) удалите часы из списка подключений. Выключите Bluetooth*.
2. Затем включите Bluetooth* и повторите процедуру подключения часов к смартфону.
3. Либо в настройках приложения удалите часы из списка подключений.

ОТОБРАЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ

С помощью приложения вы можете выбрать показатели, отображаемые на вашем дисплее: шаги или дистанция. Для просмотра других показателей переведите коронку часов в положение посередине.

ПОКАЗАТЕЛИ СЕКУНД, ДАТЫ, ДИСТАНЦИИ, ШАГОВ

По умолчанию секундная стрелка показывает секунды, как и на обычных часах. При быстром нажатии на коронку стрелка покажет число месяца. С помощью приложения вы сможете выбрать показатель секундной стрелки (шаги, дистанцию или сегодняшнее число - вместо секунд).

БУДИЛЬНИК

Для установки будильника используйте мобильное приложение. Для передачи данных синхронизируйте ваши часы и смартфон. Для отключения будильника нажмите на коронку часов. Будильник будет играть в течение 20 секунд в случае, если не будет отключён.

ТАЙМЕР

Для установки и запуска используйте мобильное приложение. Синхронизируйте работу таймера с часами. Когда время истечет, часы начнут сигнализировать, включится подсветка. Чтобы отключить таймер нажмите на коронку.

УСТАНОВКА ДЛИНЫ ШАГА

Часы GUESS CONNECT IQ+ используют алгоритм для измерения дистанции, который автоматически определяет длину вашего шага на основе данных о росте и скорости. В случае, если измерения на часах не соответствуют длине дистанции, которую вы прошли или пробежали, то вы можете провести калибровку в пределах +/- 25% с помощью мобильного приложения. Вы можете сделать это используя опцию регулировка дистанции в мобильном приложении.

НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ

- В процессе синхронизации часов и смартфона, приложение будет сигнализировать, если требуется скорая замена батареи;
- секундная стрелка часов начнёт двигаться каждые 2 секунды с шагом в 2 секунды, пока батарея не будет заменена;
- в случае низкого заряда батареи:
 - часы и смартфон не способны обмениваться данными;
 - функции отслеживания активности останутся работоспособными до тех пор, пока батарея не будет полностью разряжена, но новые данные не будут сохранены.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Производить замену батареи только в сертифицированных сервисных центрах. Перед заменой батареи: рекомендуется синхронизироваться с приложением смартфона для предотвращения потери последних данных (данных о ночной и дневной активности). После замены батареи, необходимо провести калибровку часов относительно смартфона.

ХРАНЕНИЕ ЧАСОВ

Вы можете отключить питание часов на время их хранения. Для этого необходимо оттянуть коронку во внешнюю позицию. После этого все стрелки немедленно остановятся, а функции часов станут неактивными через 30 минут.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ СМАРТФОНА

При появлении обновлений приложения вы будете уведомлены об этом, точно так же, как вы узнаете об обновлениях для других приложений. Для обновления GUESS CONNECT IQ+ производите те же действия, что и при обновлении любых других приложений.

ОБНОВЛЕНИЕ ЧАСОВ

По мере появления обновлений часов вы будете уведомлены в приложении GUESS CONNECT IQ+ для смартфонов. Следуйте инструкциям в приложении.

Примечание: Поскольку обновление удаляет всю активность, записанную на текущий день, выполнение обновления в начале дня минимизирует потерю данных. Чтобы обеспечить непрерывное соединение во время обновления, поместите часы и смартфон на плоскую поверхность рядом друг с другом и не перемещайте их до завершения обновления. Во время обновления нижняя часть циферблата показывает прогресс от 0 до 100%. Продолжительность обновления в среднем длится от 5 до 10 минут, но иногда может занимать до 30 минут.

ВОДОСТОЙКОСТЬ

Часы не предназначены для плавания и не должны использоваться вовремя дайвинга и мытья рук. Часы устойчивы к брызгам воды только до тех пор, пока стекло, кнопки и корпус остаются нетронутыми. Степень водозащиты 3atm.

Глубина водостойкости p.s.i.a. * / Давление воды на поверхность

30m/98ft 60

50m/164ft 86

100m/328ft 160

200m/656ft 284

* фунты на квадратный дюйм

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Производитель: TMX Philippines, Inc.

Адрес производства: Philippines, PEZA Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu 6015

Модель: Timex® IQ+ MOVE

Номер модели: M328 / M328A

RED Directive 2014/53/EU

Standards:

CENELEC EN 61000-4-2: 2009

CENELEC EN 61000-4-3: 2006+A2:2010

CENELEC EN 55032: 2015/AC: 2016-07

ETSI EN 300 440-1: V2.1.1 (2017-03)

ETSI EN 301 489-1: V2.2.0

ETSI EN 301 489-17: V3.2.0

LVD: 2014/35/EU

Standards:

IEC 60950-1: 2005+A1:A2

CSA C22.2 #60950-1: 2007+A1:A2

CENELEC EN 60950-1: 2006+A11:A1:A12:A2

ANSI/UL 60950-1: 2007-R10

Electromagnetic Compatibility (EMC) – Radio Frequency (RF)

Standards

FCC 47CFR 15, Subpart C

IC RSS 102; Issue 4

IC RSS 210; Issue 9

IC RSS GEN Issue 4

AS/NZS 4268: 2017


Agent: Sam Everett

Quality Regulatory Engineer


Date: 1 Aug 2017, Middlebury, Connecticut, U.S.A.




Шаг 5



Шаг 6



Шаг 7



Шаги 8 и 9

